



SPARE PARTS

T- 80H

BRISE ROCHE

MODÈLE T80H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	Back head	03-912001	1
2	Charging Valve Assembly	03-912002	1
3	O-Ring	03-912003	3
4	Cylinder	03-912004	1
5	Seal Retainer	03-912005	1
6	O-Ring	03-912006	3
7	Plug	03-912007	3
8	Gas Seal	03-912008	1
9	U-Packing (Step Seal)	03-912009	2
10	O-Ring	03-912010	2
11	Buffer Seal	03-912011	1
12	Piston	03-912012	1
13	Dust Seal	03-912013	1
14	U-Packing	03-912014	1
15	Buffer Seal	03-912015	1
16	O-Ring	03-912016	2
17	Adapter	03-912017	2
18	UnionCap	03-912018	2
19	Valve	03-912019	1
20	Valve Plug	03-912020	1
21	O-Ring	03-912021	1
22	O-Ring	03-912022	1
23	Valve Sleeve	03-912023	1
24	Front Head	03-912024	1
25	Grease Nipple	03-912025	1
26	Rod Pin	03-912026	1
27	Spring Pin	03-912027	1
28	Spring Pin	03-912028	4
29	Stop Pin	03-912029	2
30	Ring Bush	03-912030	1
31	Thrust Bush	03-912031	1
32	Rod (moil Point)	03-912032	1
33	T/B Washer	03-912033	4
34	Through Bolt	03-912034	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-912035	4
36	Air Check Valve	03-912036	1
37	O-Ring	03-912037	2
38	Hollow Hex Plug	03-912038	1
39	Heli Sert	03-912039	3
40	Throuth Bolt Rount Nut	03-912040	4
41	Screw	03-912041	1

BRISE ROCHE

MODÈLE 80H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H12052	1
2	Side Damper	H12053	1
3	Side Damper	H12054	6
4	Down Cushion	H12055	12
5	Up Cushion	H12056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H12057	6
7	Washer	H12058	1
8	Bush(Hex bolt)	H12059	4
9	Support Bar	H120510	2
10	Inner W/P Shim	H120511	12

T- 120H

BRISE ROCHE MODÈLE 120H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE


MODÈLE 120H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	Back head	03-912001	1
2	Charging Valve Assembly	03-912002	1
3	O-Ring	03-912003	3
4	Cylinder	03-912004	1
5	Seal Retainer	03-912005	1
6	O-Ring	03-912006	3
7	Plug	03-912007	3
8	Gas Seal	03-912008	1
9	U-Packing (Step Seal)	03-912009	2
10	O-Ring	03-912010	2
11	Buffer Seal	03-912011	1
12	Piston	03-912012	1
13	Dust Seal	03-912013	1
14	U-Packing	03-912014	1
15	Buffer Seal	03-912015	1
16	O-Ring	03-912016	2
17	Adapter	03-912017	2
18	UnionCap	03-912018	2
19	Valve	03-912019	1
20	Valve Plug	03-912020	1
21	O-Ring	03-912021	1
22	O-Ring	03-912022	1
23	Valve Sleeve	03-912023	1
24	Front Head	03-912024	1
25	Grease Nipple	03-912025	1
26	Rod Pin	03-912026	1
27	Spring Pin	03-912027	1
28	Spring Pin	03-912028	4
29	Stop Pin	03-912029	2
30	Ring Bush	03-912030	1
31	Thrust Bush	03-912031	1
32	Rod (moil Point)	03-912032	1
33	T/B Washer	03-912033	4
34	Through Bolt	03-912034	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-912035	4
36	Air Check Valve	03-912036	1
37	O-Ring	03-912037	2
38	Hollow Hex Plug	03-912038	1
39	Heli Sert	03-912039	3
40	Throuth Bolt Rount Nut	03-912040	4
41	Screw	03-912041	1

BRISE ROCHE
MODÈLE 120H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H12052	1
2	Side Damper	H12053	1
3	Side Damper	H12054	6
4	Down Cushion	H12055	12
5	Up Cushion	H12056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H12057	6
7	Washer	H12058	1
8	Bush(Hex bolt)	H12059	4
9	Support Bar	H120510	2
10	Inner W/P Shim	H120511	12

T- 200H

BRISE ROCHE MODÈLE 200H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE


MODÈLE 200H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	Back head	03-913001	1
2	Charging Valve Assembly	03-913002	1
3	O-Ring	03-913003	3
4	Cylinder	03-913004	1
5	Seal Retainer	03-913005	1
6	O-Ring	03-913006	3
7	Plug	03-913007	3
8	Gas Seal	03-913008	1
9	U-Packing (Step Seal)	03-913009	2
10	O-Ring	03-913010	2
11	Buffer Seal	03-913011	1
12	Piston	03-913012	1
13	Dust Seal	03-913013	1
14	U-Packing	03-913014	1
15	Buffer Seal	03-913015	1
16	O-Ring	03-913016	2
17	Adapter	03-913017	2
18	UnionCap	03-913018	2
19	Valve	03-913019	1
20	Valve Plug	03-913020	1
21	O-Ring	03-913021	1
22	O-Ring	03-913022	1
23	Valve Sleeve	03-913023	1
24	Front Head	03-913024	1
25	Grease Nipple	03-913025	1
26	Rod Pin	03-913026	1
27	Spring Pin	03-913027	1
28	Spring Pin	03-913028	4
29	Stop Pin	03-913029	2
30	Ring Bush	03-913030	1
31	Thrust Bush	03-913031	1
32	Rod (moil Point)	03-913032	1
33	T/B Washer	03-913033	4
34	Through Bolt	03-913034	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-913035	4
36	Air Check Valve	03-913036	1
37	O-Ring	03-913037	2
38	Hollow Hex Plug	03-913038	1
39	Heli Sert	03-913039	3
40	Throuth Bolt Rount Nut	03-913040	4
41	Screw	03-913041	1

BRISE ROCHE
MODÈLE 200H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H13052	1
2	Side Damper	H13053	1
3	Side Damper	H13054	6
4	Down Cushion	H13055	12
5	Up Cushion	H13056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H13057	6
7	Washer	H13058	1
8	Bush(Hex bolt)	H13059	4
9	Support Bar	H130510	2
10	Inner W/P Shim	H130511	12

T- 280H

BRISE ROCHE MODÈLE 280H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 280H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	Back head	03-913001	1
2	Charging Valve Assembly	03-913002	1
3	O-Ring	03-913003	3
4	Cylinder	03-913004	1
5	Seal Retainer	03-913005	1
6	O-Ring	03-913006	3
7	Plug	03-913007	3
8	Gas Seal	03-913008	1
9	U-Packing (Step Seal)	03-913009	2
10	O-Ring	03-913010	2
11	Buffer Seal	03-913011	1
12	Piston	03-913012	1
13	Dust Seal	03-913013	1
14	U-Packing	03-913014	1
15	Buffer Seal	03-913015	1
16	O-Ring	03-913016	2
17	Adapter	03-913017	2
18	UnionCap	03-913018	2
19	Valve	03-913019	1
20	Valve Plug	03-913020	1
21	O-Ring	03-913021	1
22	O-Ring	03-913022	1
23	Valve Sleeve	03-913023	1
24	Front Head	03-913024	1
25	Grease Nipple	03-913025	1
26	Rod Pin	03-913026	1
27	Spring Pin	03-913027	1
28	Spring Pin	03-913028	4
29	Stop Pin	03-913029	2
30	Ring Bush	03-913030	1
31	Thrust Bush	03-913031	1
32	Rod (moil Point)	03-913032	1
33	T/B Washer	03-913033	4
34	Through Bolt	03-913034	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-913035	4
36	Air Check Valve	03-913036	1
37	O-Ring	03-913037	2
38	Hollow Hex Plug	03-913038	1
39	Heli Sert	03-913039	3
40	Throuth Bolt Rount Nut	03-913040	4
41	Screw	03-913041	1

BRISE ROCHE

MODÈLE 280H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H13052	1
2	Side Damper	H13053	1
3	Side Damper	H13054	6
4	Down Cushion	H13055	12
5	Up Cushion	H13056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H13057	6
7	Washer	H13058	1
8	Bush(Hex bolt)	H13059	4
9	Support Bar	H130510	2
10	Inner W/P Shim	H130511	12

T- 350H

BRISE ROCHE MODÈLE 350H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 350H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	Back head	03-914001	1
2	Charging Valve Assembly	03-914002	1
3	O-Ring	03-914003	3
4	Cylinder	03-914004	1
5	Seal Retainer	03-914005	1
6	O-Ring	03-914006	3
7	Plug	03-914007	3
8	Gas Seal	03-914008	1
9	U-Packing (Step Seal)	03-914009	2
10	O-Ring	03-914010	2
11	Buffer Seal	03-914011	1
12	Piston	03-914012	1
13	Dust Seal	03-914013	1
14	U-Packing	03-914014	1
15	Buffer Seal	03-914015	1
16	O-Ring	03-914016	2
17	Adapter	03-914017	2
18	UnionCap	03-914018	2
19	Valve	03-914019	1
20	Valve Plug	03-914020	1
21	O-Ring	03-914021	1
22	O-Ring	03-914022	1
23	Valve Sleeve	03-914023	1
24	Front Head	03-914024	1
25	Grease Nipple	03-914025	1
26	Rod Pin	03-914026	1
27	Spring Pin	03-914027	1
28	Spring Pin	03-914028	4
29	Stop Pin	03-914029	2
30	Ring Bush	03-914030	1
31	Thrust Bush	03-914031	1
32	Rod (moil Point)	03-914032	1
33	T/B Washer	03-914033	4
34	Through Bolt	03-914034	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-914035	4
36	Air Check Valve	03-914036	1
37	O-Ring	03-914037	2
38	Hollow Hex Plug	03-914038	1
39	Heli Sert	03-914039	3
40	Throuth Bolt Rount Nut	03-914040	4
41	Screw	03-914041	1

BRISE ROCHE

MODÈLE 350H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H14052	1
2	Side Damper	H14053	1
3	Side Damper	H14054	6
4	Down Cushion	H14055	12
5	Up Cushion	H14056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H14057	6
7	Washer	H14058	1
8	Bush(Hex bolt)	H14059	4
9	Support Bar	H140510	2
10	Inner W/P Shim	H140511	12

T- 400H

BRISE ROCHE MODÈLE 400H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 400H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	Back head	03-914301	1
2	Charging Valve Assembly	03-914302	1
3	O-Ring	03-914303	3
4	Cylinder	03-914304	1
5	Seal Retainer	03-914305	1
6	O-Ring	03-914306	3
7	Plug	03-914307	3
8	Gas Seal	03-914308	1
9	U-Packing (Step Seal)	03-914309	2
10	O-Ring	03-914310	2
11	Buffer Seal	03-914311	1
12	Piston	03-914312	1
13	Dust Seal	03-914313	1
14	U-Packing	03-914314	1
15	Buffer Seal	03-914315	1
16	O-Ring	03-914316	2
17	Adapter	03-914317	2
18	UnionCap	03-914318	2
19	Valve	03-914319	1
20	Valve Plug	03-914320	1
21	O-Ring	03-914321	1
22	O-Ring	03-914322	1
23	Valve Sleeve	03-914323	1
24	Front Head	03-914324	1
25	Grease Nipple	03-914325	1
26	Rod Pin	03-914326	1
27	Spring Pin	03-914327	1
28	Spring Pin	03-914328	4
29	Stop Pin	03-914329	2
30	Ring Bush	03-914330	1
31	Thrust Bush	03-914331	1
32	Rod (moil Point)	03-914332	1
33	T/B Washer	03-914333	4
34	Through Bolt	03-914334	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-914335	4
36	Air Check Valve	03-914336	1
37	O-Ring	03-914337	2
38	Hollow Hex Plug	03-914338	1
39	Heli Sert	03-914339	3
40	Throuth Bolt Rount Nut	03-914340	4
41	Screw	03-914341	1

BRISE ROCHE

MODÈLE 400H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H14352	1
2	Side Damper	H14353	1
3	Side Damper	H14354	6
4	Down Cushion	H14355	12
5	Up Cushion	H14356	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H14357	6
7	Washer	H14358	1
8	Bush (Hex bolt)	H14359	4
9	Support Bar	H143510	2
10	Inner W/P Shim	H143511	12

T- 1000H

BRISE ROCHE MODÈLE 1000H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE


MODÈLE 1000H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	BackHead	03-915001	1
2	ChargingValve Assembly	03-914302	1
4	Cylinder	03-915003	3
5	SealRetainer	03-915004	1
3	O-Ring	03-915005	1
6	O-Ring	03-915006	3
7	Socket Plug	03-915007	3
8	GasSeal	03-915008	1
9	Step Seal	03-915009	2
10	O-Ring	03-915010	2
11	Buffer Seal	03-915011	1
12	Piston	03-915012	1
13	DustSeal	03-915013	1
14	U-Packing	03-915014	1
15	Buffer Seal	03-915015	1
16	O-Ring	03-915016	2
17	Adapter	03-915017	2
18	Union Cap	03-915018	2
19	Valve	03-915019	1
20	Valve Plug	03-915020	1
21	O-Ring	03-915021	1
22	O-Ring	03-915022	1
23	Valve Sleeve	03-915023	1
24	Front Head	03-915024	1
25	Grease Nipple	03-915025	1
26	Rod Pin	03-915026	2
27	Stop Pin	03-915027	2
28	Rubber Plug	03-915028	2
29	Front Head Pin	03-915029	2
30	Ring Bush	03-915030	1
31	Frout Bush	03-915031	1
31-1	Frout Bush	03-915032	1
32	Rod(Moil PointType)	03-915033	1
33	Through Bolt Hex Washer	03-915034	4
34	Through Bolt	03-915035	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-915036	4
36	Air CheckValve	03-915037	1
37	O-Ring	03-915038	2
38	O-Ring	03-915039	2
39	Hollow HexPlug	03-915040	1
40	Rubber Plug	03-915041	2
41	Knock Pin	03-915042	1
42	Hex Head Plug(2702193)	03-915043	1
50	Through Bolt Rount Nut	03-915044	4
44	O-Ring	03-91545	

BRISE ROCHE
MODÈLE 1000H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H15052	1
2	Side Damper	H15053	1
3	Side Damper	H15054	6
4	Down Cushion	H15055	12
5	Up Cushion	H15056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H15057	6
7	Washer	H15058	1
8	Bush(Hex bolt)	H15059	4
9	Support Bar	H150510	2
10	Inner W/P Shim	H150511	12

T- 1800H

BRISE ROCHE MODÈLE 1800H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 1800H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	BackHead	03-917001	1
2	ChargingValve Assembly	03-914302	1
4	Cylinder	03-917003	3
5	SeaRetainer	03-917004	1
3	O-Ring	03-917005	1
6	O-Ring	03-917006	3
7	Socket Plug	03-917007	3
8	GasSeal	03-917008	1
9	Step Seal	03-917009	2
10	O-Ring	03-917010	2
11	Buffer Seal	03-917011	1
12	Piston	03-917012	1
13	DustSeal	03-917013	1
14	U-Packing	03-917014	1
15	Buffer Seal	03-917015	1
16	O-Ring	03-917016	2
17	Adapter	03-917017	2
18	Union Cap	03-917018	2
19	Valve	03-917019	1
20	Valve Plug	03-917020	1
21	O-Ring	03-917021	1
22	O-Ring	03-917022	1
23	Valve Sleeve	03-917023	1
24	Front Head	03-917024	1
25	Grease Nipple	03-917025	1
26	Rod Pin	03-917026	2
27	Stop Pin	03-917027	2
28	Rubber Plug	03-917028	2
29	Front Head Pin	03-917029	2
30	Ring Bush	03-917030	1
31	Frount Bush	03-917031	1
31-1	Frount Bush	03-917032	1
32	Rod(Moil PointType)	03-917033	1
33	Through Bolt Hex Washer	03-917034	4
34	Through Bolt	03-917035	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-917036	4
36	Air CheckValve	03-917037	1
37	O-Ring	03-917038	2
38	O-Ring	03-917039	2
39	Hollow HexPlug	03-917040	1
40	Rubber Plug	03-917041	2
41	Knock Pin	03-917042	1
42	Hex Head Plug(2702193)	03-917043	1
70	Through Bolt Rount Nut	03-917044	4
44	O-Ring	03-91545	

BRISE ROCHE

MODÈLE 1800H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H17052	1
2	Side Damper	H17053	1
3	Side Damper	H17054	6
4	Down Cushion	H17055	12
5	Up Cushion	H17056	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H17057	6
7	Washer	H17058	1
8	Bush(Hex bolt)	H17059	4
9	Support Bar	H170510	2
10	Inner W/P Shim	H170511	12

T- 2000H

BRISE ROCHE

MODÈLE 2000H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 2000H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	BackHead	03-9181&81A01	1
2	BackHeadCharging ValveAssembly	03-9181&81A02	1
4	O-Ring	03-9181&81A03	3
5	Cylinder	03-9181&81A04	1
3	Seal Retainer	03-9181&81A05	1
6	O-Ring	03-9181&81A06	3
7	Socket Plug	03-9181&81A07	3
8	GasSeal	03-9181&81A08	1
9	Step Seal	03-9181&81A09	2
10	N/A	03-9181&81A10	
11	Buffer Seal	03-9181&81A11	1
12	Piston	03-9181&81A12	1
13	Dust Seal	03-9181&81A13	1
14	U-Packing	03-9181&81A14	1
15	N/A	03-9181&81A15	
16	O-Ring	03-9181&81A16	2
17	Adapter	03-9181&81A17	2
18	UnionCap	03-9181&81A18	2
19	Valve	03-9181&81A19	1
20	ValveCap	03-9181&81A20	1
21	O-Ring	03-9181&81A21	1
22	O-Ring	03-9181&81A22	1
23	Valve Sleeve	03-9181&81A23	1
24	Front Head	03-9181&81A24	1
25	Grease Nipple	03-9181&81A25	1
26	Rod pin	03-9181&81A26	1
27	Stop pin	03-9181&81A27	3
28	Rubber Plug	03-9181&81A28	2
29	Front Head Pin	03-9181&81A29	2
30	Ring Bush	03-9181&81A30	1
31	Lower Bush(Front Cover)	03-9181&81A31	1
31-1	Lower Bush(Silence Type)	03-9181&81A32	1
32	Rod(Chisel: Moil, H-wedge, Blunt)	03-9181&81A33	1
33	Through Bolt Washer	03-9181&81A34	4
34	Through Bolt	03-9181&81A35	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-9181&81A36	4

BRISE ROCHE

MODÈLE 2000H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
36	N/A	03-9181&81A37	
37	O-Ring	03-9181&81A38	2
38	N/A	03-9181&81A39	
39	N/A	03-9181&81A40	
40	Rubber Plug	03-9181&81A41	2
41	Snap Ring	03-9181&81A42	2
42	Dowel Pin	03-9181&81A43	4
44	Through Bolt Tri Nut	03-91545	4
45	O-Ring	03-9181&81A01	1
46	Back-up Ring	03-914302	1
47	Valve Adjuster	03-9181&81A03	1
48	Valve Adjuster Nut	03-9181&81A04	1
49	Rubber Plug	03-9181&81A05	1
50	Heli-Sert Coil	03-9181&81A06	4
51	Acc. Holder Nut	03-9181&81A07	1
52	O-Ring	03-9181&81A08	1
53	Back-up Ring	03-9181&81A09	1
54	Accumulator Body	03-9181&81A10	1
55	Socket Bolt	03-9181&81A11	4
56	Acc. Holder(A)	03-9181&81A12	1
57	Acc. Holder(B)	03-9181&81A13	1
58	Acc. Holder(C)	03-9181&81A14	1
59	Acc. Holder Body Bolt	03-9181&81A15	1
60	Acc. Holder Pin	03-9181&81A16	2
61	Diaphragm	03-9181&81A17	2
62	O-Ring	03-9181&81A18	2
63	Acc. Charging Valve	03-9181&81A19	1
64	O-Ring	03-9181&81A20	1
65	Acc.Charging Valve Cap	03-9181&81A21	1
66	Accumulator Cover	03-9181&81A22	1
67	Socket Bolt	03-9181&81A23	12
68	Acc. Hex Plug	03-9181&81A24	1

BRISE ROCHE

MODÈLE 2000H

Châssis principal - vue éclatée



ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H181&81A52	1
2	Side Damper	H181&81A53	1
3	Side Damper	H181&81A54	6
4	Down Cushion	H181&81A55	12
5	Up Cushion	H181&81A56	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H181&81A57	6
7	Washer	H181&81A58	1
8	Bush(Hex bolt)	H181&81A59	4
9	Support Bar	H181&81A510	2
10	Inner W/P Shim	H181&81A511	12

T- 2900H

BRISE ROCHE

MODÈLE 2900H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	BackHead	03-9112101	1
2	BackHeadCharging ValveAssembly	03-9112102	1
4	O-Ring	03-9112103	3
5	Cylinder	03-9112104	1
3	Seal Retainer	03-9112105	1
6	O-Ring	03-9112106	3
7	Socket Plug	03-9112107	3
8	GasSeal	03-9112108	1
9	Step Seal	03-9112109	2
10	N/A	03-9112110	
11	Buffer Seal	03-9112111	1
12	Piston	03-9112112	1
13	Dust Seal	03-9112113	1
14	U-Packing	03-9112114	1
15	N/A	03-9112115	
16	O-Ring	03-9112116	2
17	Adapter	03-9112117	2
18	UnionCap	03-9112118	2
19	Valve	03-9112119	1
20	ValveCap	03-9112120	1
21	O-Ring	03-9112121	1
22	O-Ring	03-9112122	1
23	Valve Sleeve	03-9112123	1
24	Front Head	03-9112124	1
25	Grease Nipple	03-9112125	1
26	Rod pin	03-9112126	1
27	Stop pin	03-9112127	3
28	Rubber Plug	03-9112128	2
29	Front Head Pin	03-9112129	2
30	Ring Bush	03-9112130	1
31	Lower Bush(Front Cover)	03-9112131	1
31-1	Lower Bush(Silence Type)	03-9112132	1
32	Rod(Chisel: Moil, H-wedge, Blunt)	03-9112133	1
33	Through Bolt Washer	03-9112134	4
34	Through Bolt	03-9112135	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-9112136	4

BRISE ROCHE


MODÈLE 2900H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
36	N/A	03-9112137	
37	O-Ring	03-9112138	2
38	N/A	03-9112139	
39	N/A	03-9112140	
40	Rubber Plug	03-9112141	2
41	Snap Ring	03-9112142	2
42	Dowel Pin	03-9112143	4
44	Through Bolt Tri Nut	03-91545	4
45	O-Ring	03-9112101	1
46	Back-up Ring	03-914302	1
47	Valve Adjuster	03-9112103	1
48	Valve Adjuster Nut	03-9112104	1
49	Rubber Plug	03-9112105	1
50	Heli-Sert Coil	03-9112106	4
51	Acc. Holder Nut	03-9112107	1
52	O-Ring	03-9112108	1
53	Back-up Ring	03-9112109	1
54	Accumulator Body	03-9112110	1
55	Socket Bolt	03-9112111	4
56	Acc. Holder(A)	03-9112112	1
57	Acc. Holder(B)	03-9112113	1
58	Acc. Holder(C)	03-9112114	1
59	Acc. Holder Body Bolt	03-9112115	1
60	Acc. Holder Pin	03-9112116	2
61	Diaphragm	03-9112117	2
62	O-Ring	03-9112118	2
63	Acc. Charging Valve	03-9112119	1
64	O-Ring	03-9112120	1
65	Acc.Charging Valve Cap	03-9112121	1
66	Accumulator Cover	03-9112122	1
67	Socket Bolt	03-9112123	12
68	Acc. Hex Plug	03-9112124	1

BRISE ROCHE
MODÈLE 2900H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H112152	1
2	Side Damper	H112153	1
3	Side Damper	H112154	6
4	Down Cushion	H112155	12
5	Up Cushion	H112156	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H112157	6
7	Washer	H112158	1
8	Bush(Hex bolt)	H112159	4
9	Support Bar	H1121510	2
10	Inner W/P Shim	H1121511	12

T- 3000H

BRISE ROCHE

MODÈLE 3000H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 3000H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	BackHead	03-9113101	1
2	BackHeadCharging ValveAssembly	03-9113102	1
4	O-Ring	03-9113103	3
5	Cylinder	03-9113104	1
3	Seal Retainer	03-9113105	1
6	O-Ring	03-9113106	3
7	Socket Plug	03-9113107	3
8	GasSeal	03-9113108	1
9	Step Seal	03-9113109	2
10	N/A	03-9113110	
11	Buffer Seal	03-9113111	1
12	Piston	03-9113112	1
13	Dust Seal	03-9113113	1
14	U-Packing	03-9113114	1
15	N/A	03-9113115	
16	O-Ring	03-9113116	2
17	Adapter	03-9113117	2
18	UnionCap	03-9113118	2
19	Valve	03-9113119	1
20	ValveCap	03-9113120	1
21	O-Ring	03-9113121	1
22	O-Ring	03-9113122	1
23	Valve Sleeve	03-9113123	1
24	Front Head	03-9113124	1
25	Grease Nipple	03-9113125	1
26	Rod pin	03-9113126	1
27	Stop pin	03-9113127	3
28	Rubber Plug	03-9113128	2
29	Front Head Pin	03-9113129	2
30	Ring Bush	03-9113130	1
31	Lower Bush(Front Cover)	03-9113131	1
31-1	Lower Bush(Silence Type)	03-9113132	1
32	Rod(Chisel: Moil, H-wedge, Blunt)	03-9113133	1
33	Through Bolt Washer	03-9113134	4
34	Through Bolt	03-9113135	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-9113136	4

BRISE ROCHE

MODÈLE 3000H


Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
36	N/A	03-9113137	
37	O-Ring	03-9113138	2
38	N/A	03-9113139	
39	N/A	03-9113140	
40	Rubber Plug	03-9113141	2
41	Snap Ring	03-9113142	2
42	Dowel Pin	03-9113143	4
44	Through Bolt Tri Nut	03-91545	4
45	O-Ring	03-9113101	1
46	Back-up Ring	03-914302	1
47	Valve Adjuster	03-9113103	1
48	Valve Adjuster Nut	03-9113104	1
49	Rubber Plug	03-9113105	1
50	Heli-Sert Coil	03-9113106	4
51	Acc. Holder Nut	03-9113107	1
52	O-Ring	03-9113108	1
53	Back-up Ring	03-9113109	1
54	Accumulator Body	03-9113110	1
55	Socket Bolt	03-9113111	4
56	Acc. Holder(A)	03-9113112	1
57	Acc. Holder(B)	03-9113113	1
58	Acc. Holder(C)	03-9113114	1
59	Acc. Holder Body Bolt	03-9113115	1
60	Acc. Holder Pin	03-9113116	2
61	Diaphragm	03-9113117	2
62	O-Ring	03-9113118	2
63	Acc. Charging Valve	03-9113119	1
64	O-Ring	03-9113120	1
65	Acc.Charging Valve Cap	03-9113121	1
66	Accumulator Cover	03-9113122	1
67	Socket Bolt	03-9113123	12
68	Acc. Hex Plug	03-9113124	1

BRISE ROCHE

MODÈLE 3000H

Châssis principal - vue éclatée




ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H115152	1
2	Side Damper	H115153	1
3	Side Damper	H115154	6
4	Down Cushion	H115155	12
5	Up Cushion	H115156	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H115157	6
7	Washer	H115158	1
8	Bush(Hex bolt)	H115159	4
9	Support Bar	H1151510	2
10	Inner W/P Shim	H1151511	12

T- 3800H

BRISE ROCHE

MODÈLE 3800H

Corp principal - vue éclatée



BRISE ROCHE

MODÈLE 3800H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
	Main Body Assembly		
1	BackHead	03-9113101	1
2	BackHeadCharging ValveAssembly	03-9113102	1
4	O-Ring	03-9113103	3
5	Cylinder	03-9113104	1
3	Seal Retainer	03-9113105	1
6	O-Ring	03-9113106	3
7	Socket Plug	03-9113107	3
8	GasSeal	03-9113108	1
9	Step Seal	03-9113109	2
10	N/A	03-9113110	
11	Buffer Seal	03-9113111	1
12	Piston	03-9113112	1
13	Dust Seal	03-9113113	1
14	U-Packing	03-9113114	1
15	N/A	03-9113115	
16	O-Ring	03-9113116	2
17	Adapter	03-9113117	2
18	UnionCap	03-9113118	2
19	Valve	03-9113119	1
20	ValveCap	03-9113120	1
21	O-Ring	03-9113121	1
22	O-Ring	03-9113122	1
23	Valve Sleeve	03-9113123	1
24	Front Head	03-9113124	1
25	Grease Nipple	03-9113125	1
26	Rod pin	03-9113126	1
27	Stop pin	03-9113127	3
28	Rubber Plug	03-9113128	2
29	Front Head Pin	03-9113129	2
30	Ring Bush	03-9113130	1
31	Lower Bush(Front Cover)	03-9113131	1
31-1	Lower Bush(Silence Type)	03-9113132	1
32	Rod(Chisel: Moil, H-wedge, Blunt)	03-9113133	1
33	Through Bolt Washer	03-9113134	4
34	Through Bolt	03-9113135	4
35	Through Bolt Hex Nut	03-9113136	4

BRISE ROCHE


MODÈLE 3800H

Corp principal - vue éclatée

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
36	N/A	03-9113137	
37	O-Ring	03-9113138	2
38	N/A	03-9113139	
39	N/A	03-9113140	
40	Rubber Plug	03-9113141	2
41	Snap Ring	03-9113142	2
42	Dowel Pin	03-9113143	4
44	Through Bolt Tri Nut	03-91545	4
45	O-Ring	03-9113101	1
46	Back-up Ring	03-914302	1
47	Valve Adjuster	03-9113103	1
48	Valve Adjuster Nut	03-9113104	1
49	Rubber Plug	03-9113105	1
50	Heli-Sert Coil	03-9113106	4
51	Acc. Holder Nut	03-9113107	1
52	O-Ring	03-9113108	1
53	Back-up Ring	03-9113109	1
54	Accumulator Body	03-9113110	1
55	Socket Bolt	03-9113111	4
56	Acc. Holder(A)	03-9113112	1
57	Acc. Holder(B)	03-9113113	1
58	Acc. Holder(C)	03-9113114	1
59	Acc. Holder Body Bolt	03-9113115	1
60	Acc. Holder Pin	03-9113116	2
61	Diaphragm	03-9113117	2
62	O-Ring	03-9113118	2
63	Acc. Charging Valve	03-9113119	1
64	O-Ring	03-9113120	1
65	Acc.Charging Valve Cap	03-9113121	1
66	Accumulator Cover	03-9113122	1
67	Socket Bolt	03-9113123	12
68	Acc. Hex Plug	03-9113124	1

BRISE ROCHE
MODÈLE 3800H

Châssis principal - vue éclatée



ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	QTY
1	Housing Assembly	H115152	1
2	Side Damper	H115153	1
3	Side Damper	H115154	6
4	Down Cushion	H115155	12
5	Up Cushion	H115156	12
6	Side Nut (Hex Nut)	H115157	6
7	Washer	H115158	1
8	Bush(Hex bolt)	H115159	4
9	Support Bar	H1151510	2
10	Inner W/P Shim	H1151511	12

ANOTHER STORY